

160503 在没有搭建光路的情况下如何对SLM进行简单的演示和验货

2016年05月03日

滨松中国

HAMAMATSU PHOTONICS (CHINA) CO.,LTD. 齐昕



不要触碰SLM的工作区域(窗口)



在安装过程请保持窗口上的**保护贴纸**完好, 在不使用的时候及时将保护贴纸贴好。



*其他注意事项见手册

Copyright © Hamamatsu Photonics (China) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

1. 接线



4

1. 接线



在接线前确保控制箱按钮关闭!



不要过度弯曲数据线,最小允许曲率半径:数字线90mm,模拟线85mm

2. 设置第二显示器

打开控制器开关,SLM会被计算机当做第二显示器,按照下表设置第二显示器的参数

需要设置的参数	X10468/X13267系列	X13138系列
分辨率	800×600	1280×1024
屏幕刷新频率	60Hz	60Hz
颜色	真彩色(32位)	真彩色(32位)

2. 设置第二显示器



3. 软件操作

软件无需安装,将光盘内容拷贝到计算机上即可。拷贝之后双击注册表文件 (1),点击确定。之后打开软件(2)。

▶ 新加卷 (D:) ▶	l	.cosControl 🕨		
共享 ▼ 新建文件夹				
名称	修改日期	类型	大小	
퉬 Image sample	2015/11/23 8:48	文件夹		
🍌 LUT2	2015/11/23 8:48	文件夹		
Deration	2015/11/23 8:48	文件夹		
🔊 LcosControl	2015/3/19 16:33	应用程序	618 KB	2
▲ LcosControl	2015/5/18 13:50	注册表项	2 KB	
🚳 libfftw3-3.dll	2012/4/28 23:14	应用程序扩展	2,179 KB	
📄 list sample	2013/7/22 14:19	文本文档	1 KB	
🚳 SecondMonitor.dll	2014/12/22 20:56	应用程序扩展	49 KB	

3. 软件操作



3. 软件操作



在File下选择Load Image

3. 软件操作



<u>___</u>

3. 软件操作



Copyright © Hamamatsu Photonics (China) Co.,Ltd. All Rights Reserved.

4. 效果观察



转动SLM到一个合适的观察角度,可以观察到液晶的排列显示出一个"中"字。



www.hamamatsu.com.cn